

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że od momentu zmiany wzoru typu giętkiej rury odkurzaczy, wymieniony w instrukcji obsługi odkurzaczy „**adapter do podłączania ssawek**” nie wchodzi już w skład zestawu.

Jego jedyną funkcją było mocowanie spustu uruchamiającego natrysk wody do prania w momencie korzystania z ssawki szczelinowej . W obecnie sprzedawanych odkurzaczach element mocujący spust stanowi integralną część giętkiej rury odkurzacza.

EuroActive Sp. Z o.o